

## **Fatboy® Produktinfo Add the Wally:**

**Add the Wally** ist eine abnehmbare Wandleuchte mit eingebautem Akku und Touch-Steuerung. Das Leuchtmittel besteht aus einem LED-Modul, das 2700 Kelvin warmweißes Licht erzeugt. Die Leuchte ist tropfwassergeschützt und mit einem Typ-C-USB-Anschluss ausgestattet. Das mitgelieferte Ladegerät eignet sich für Stromquellen von 100 bis 240 V Wechselspannung (50/60 Hz). Ist die Leuchte vollständig geladen, leuchtet sie mehr als 8 Stunden (bei 100 % Helligkeit).

### **Sicherheitshinweise: Vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen!**

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät!
- Wenn Sie ein anderes Ladegerät verwenden, könnten irreparable Schäden an der Leuchte entstehen.
- Platzieren Sie die Leuchte auf einer trockenen, glatten Oberfläche.
- Setzen Sie die Leuchte keiner großen Hitze durch Wärmequellen aus.
- Überprüfen Sie die Voltzahl Ihrer Stromquelle. Die Voltzahl muss zwischen 100 und 240 Volt Wechselspannung liegen. Überprüfen Sie das Kabel des mitgelieferten Ladegeräts auf Beschädigungen.
- Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Kleinkinder sollten nicht mit ihr in Berührung kommen.

### **Akku**

Die Leuchte **Add the Wally** enthält einen Akku, der nicht ersetzt oder ausgebaut werden kann. Er darf nicht zusammen mit normalen Haushaltsabfällen recycelt oder entsorgt werden. Bitte kontaktieren Sie einen offiziellen Fatboy®-Händler, um den Akku vor dem Recycling ausbauen zu lassen.

### **Hinweise zu Benutzung und Wartung:**

Erstinbetriebnahme:

- Bevor die Leuchte verpackt wird, setzen wir sie in den Schlafmodus, um während des Transports Energie zu sparen. Vor der Erstinbetriebnahme muss sie aktiviert werden. Stecken Sie dazu das Typ-C-USB-Kabel in die Buchse an der Unterseite der Leuchte und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die Leuchte ist nach wenigen Sekunden aktiviert und voll funktionstüchtig.
- Wir empfehlen, den Akku bei Erstinbetriebnahme mindestens 8 Stunden zu laden.

Allgemeine Nutzungshinweise:

- Wenn Sie die Leuchte von der Wand nehmen oder aufhängen, sollten Sie vorsichtig sein, damit die Plastikteile nicht beschädigt werden.
- Aufladen der Leuchte. Stecken Sie das Typ-C-USB-Kabel in die Buchse an der Unterseite der Leuchte.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Nach etwa 3 Stunden ist die Leuchte vollständig geladen.
- Neben der Typ-C-USB-Buchse befindet sich ein Kontroll-Lämpchen. Während der Akku geladen wird, blinkt das Lämpchen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Lämpchen durchgehend.
- Durch das Berühren des Metallarms der Leuchte lässt sich die Leuchte steuern. Zur Anpassung der Helligkeit:
  - Ausgangsposition: die Leuchte ist ausgeschaltet.
  - Einmal auf den Leuchten-Arm drücken: die Leuchte wird mit 33 % Helligkeit eingeschaltet.
  - Zweimal auf den Leuchten-Arm drücken: 66 % Helligkeit.
  - Dreimal auf den Leuchten-Arm drücken: volle Helligkeit.
  - Beim vierten Drücken auf den Leuchten-Arm wird die Leuchte ausgeschaltet.
- Wenn die Leuchte von allein erlischt, muss sie aufgeladen werden.
- Die Leuchte sollte nur in geschlossenen Räumen geladen werden.

### **Wartung:**

- Wenn die Leuchte über längere Zeit nicht benutzt wird, sollte sie mindestens alle drei Monate aufgeladen werden, damit der Akku in gutem Zustand bleibt.

### **Reinigung:**

- Reinigen Sie die Leuchte vorsichtig mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser (falls nötig mit milder Seife).
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Chemikalien enthalten.
- Öffnen Sie die Leuchte nie während der Reinigung.

### **Fehlerbehebung:**

Die Leuchte ist heruntergefallen und der Schirm hat sich gelöst:

- Ersetzen Sie den Leuchtschirm. Wenn Sie ein Klick-Geräusch hören, ist der Schirm korrekt montiert.

Die Leuchte funktioniert nicht:

- Überprüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß verbunden ist und die Leuchte geladen wird. Das Ladegerät funktioniert, wenn die Leuchte während des Ladevorgangs eingeschaltet werden kann.
- Wenn das Ladegerät nicht mehr lädt, kontaktieren Sie bitte einen Fatboy®-Händler. Versuchen Sie nie, den Akku eigenhändig auszutauschen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.

Wichtig! Bei Probleme kontaktieren Sie bitte Ihren Fatboy®-Händler.

### **Technische Daten:**

Modell: Add the Wally

Nennspannung (Ladegerät): 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Sekundäre Nennspannung (Aufladen): 5 V Gleichspannung, 1 A

Schutzklasse: Klasse III

Verbindung: Typ-C-USB

Leuchtmittel: 1 x Cree Xlamp MX-6 LED (1 W)

Schalter: integrierter Touch-Schalter/Dimmer (3 Dimmer-Stufen)

IP-Kennwert: 21 (tropfwassergeschützt)

Umgebungstemperatur: -10 bis 40 °C

Material: Polypropylen (Schirm), ABS-Kunststoff (Aufhängung), Metall (Rahmen)

Interner Akku: LiPo 1600 mA, 3,7 V

Maße: 14 cm (Durchmesser), 22 cm (Höhe)

Gesamtgewicht: 0,46 kg

Diese Leuchte hat ein LED-Leuchtmittel, das nicht vom Endnutzer ausgetauscht werden kann. Es sollte ausschließlich vom Hersteller oder dem Kundendienst ausgetauscht werden.

Wenn das Leuchtmittel nicht mehr funktionstüchtig ist, muss die ganze Leuchte ausgetauscht werden. Das mitgelieferte Ladegerät dient dazu, den Akku in der Leuchte aufzuladen. Die Leuchte sollte nicht dauerhaft mit angeschlossenem Ladegerät betrieben werden. Das kann die Akku-Lebensdauer reduzieren.

CE-Richtlinien:

Dieses Produkt erfüllt die Normen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen RoHS- und CE-Richtlinien 2011/65/EG, 2014/30/EG und 2014/35/EG der Europäischen Union.

WEEE-Vorgaben:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit normalen Haushaltsabfällen. Erfragen Sie bei der in Ihrer

Region für Müllentsorgung zuständigen Behörde, wo Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen können.

**Garantiebedingungen:**

Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Produkt von Fatboy® gekauft haben und sind uns sicher, dass Sie viel Freude daran haben werden.

Sollten Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fatboy®-Händler. Weitere Informationen über unsere Händler erhalten Sie auf [www.fatboy.com](http://www.fatboy.com).

**Hinweis:**

Wenn der Endnutzer das Gerät ohne die explizite Zustimmung der für die Einhaltung der Richtlinien zuständigen Partei verändert oder modifiziert, kann er seine Nutzungserlaubnis für das Gerät verlieren.