


EDISON THE PETIT

fatboy.



EN Manual
FR Manuel
DE Handbuch
ES Manual

EN

Fatboy® product information Edison the Petit:

The light source for the Fatboy® Edison the Petit is a dual LED module. The lamp is protected from dripping water. The lamp comes equipped with a Type-C USB connection. Please make sure to use a 5 V 1A adapter to charge the Edison the Petit. A fully charged lamp will remain lit for approximately 7,5/8 hours.

**WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USE!
SAVE THESE INSTRUCTIONS! THIS IS NOT A TOY,
PLEASE KEEP AWAY FROM CHILDREN.**



Instructions for use:

- Make sure you use a 5V 1A adapter (using a different power adapter may cause irreparable damage to the luminaire).
- Use only the supplied USB cable to charge the lamp.
- Place the lamp on a dry, horizontal surface.
- Do not expose the lamp to excessive heat from heat sources.
- The lamp is intended for indoor use, but can be used outdoors without the cable/adapter. Protect it against water and store inside after use.
- Check the voltage of your power supply. The voltage must be between 100 en 240 V AC current.
- Charge the luminaire by inserting the USB Type-C plug into the slot (on the bottom of the luminaire).
- Connect the recommended adapter and plug this 5V 1A adapter into the power outlet.

It will take approximately 3 hours to fully charge the lamp. We recommend charging the battery for 8 hours if you are charging it for the first time. There is an indicator light located next to the Type-C USB slot. While the battery is charging, the red light will flash, and will remain lit when the battery is fully charged.

Pull on the red Fatboy® tag to turn the lamp on. The brightness is adjustable by pulling label down, and hold it:
• Starting position: the lamp is switched off,

- Pull the label once, the lamp turns on.
- Pull and hold the label, the brightness will turn up and down (looping).
- Release the label, it will fix in position.
- Pull the label shortly, the lamp will switch off.
- Pull the label once again, the lamp turns on, it will remember it's latest position.
- Charge the lamp when it stops lighting up.

Battery:

If the battery will not charge any more, please contact your Fatboy® dealer. Never try to replace the battery yourself. The disposal of batteries should be in compliance with any local regulations that address the disposal of hazardous materials. Do not incinerate!

Maintenance:

Maintenance
When not in use for a long time, make sure the lamp is turned off. We recommend to recharge the lamp every three months to keep the battery in good condition. Do not leave the lamp outdoors for a long period.

Cleaning the lamp:

Use a soft cloth, lukewarm water and liquid soft soap. Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasive substances. Never open the lamp when cleaning.

Trouble shooting:

The lamp has fallen and the shade has come loose:

- Replace the shade on the lamp. If you hear a 'click' sound, the shade has been mounted correctly.

The lamp does not work:

- Check the connection with the adapter.

The lamp has fallen and now is damaged:

- If the lamp no longer works it is unsuitable for use. If this is the case, please contact your fatboy dealer.

Never attempt to repair the lamp yourself.

IMPORTANT!

Please contact your Fatboy® dealer if you have any other problems.

Technical specifications:

Model: Edison the Petit
Secondary rating (charging): 5 V DC, 1000 mA (adapter not Included)
Made in China
Safety Class: Class III
Connection: Type-C USB
Light source: 2x Cree® J Series (0,5W)
Switch: Built-in dimmer (Stepless dimming)
IP value: 21 (protected from dripping water)
Ambient temperature: -10 to 40°C
Materials: Polypropylene (lamp shade)
Internal battery: Li-PO 3.7V 1600 mA
Dimensions: 6.30 in/16 cm (diameter) x 9.84 in/25 cm (h)
Total weight product: 0.5 kg

This luminaire contains a LED light source, which cannot be replaced by the end user and shall only be replaced by the manufacturer or his service agent. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire needs to be replaced. We do not recommend to use the lamp with the adapter connected for a long time, this can reduce the battery life time.

NOTE: THE LUMINAIRE SHALL BE CHARGED BY AN INDEPENDENT SELV LED DRIVER WHICH IS CERTIFIED WITH STANDARD EN 61347-2-13 (CLASS II, FAIL-SAFE OR SHORT CIRCUIT PROOF, WITH SUITABLE OUTPUT RATINGS, AND MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE SHALL NOT EXCEED 5 VDC)



PLEASE MAKE SURE TO USE A 5V, 1A CHARGER to prevent damage to your Edison the Petit



CE-directive:

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.



WEEE instruction:

This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electrical and electronic waste products.



Guarantee terms:

We thank you for purchasing this Fatboy® product and trust that you will enjoy using it. The local and applicable legislation on guarantee will apply to your purchase. Fatboy® cannot accept any claim on guarantee in the event of: Damage or defects caused by use; operation or treatment of the product in ways that are inconsistent with normal personal or domestic use; repairs or attempts to repair undertaken by any party other than Fatboy® the original B.V. Should you need to use our guarantee service, please contact your Fatboy® dealer. For more information about our dealers, please visit www.fatboy.com.

NOTE:

Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorisation to use the equipment.

FR

Information produit Fatboy® Edison the Petit :

La source de lumière de la Fatboy® Edison the Petit est un module LED. La lampe est rechargeable et protégée contre les gouttelettes d'eau tombant. La lampe est équipée d'une connexion Type USB « C ». Assurez-vous d'utiliser un chargeur 5V 1A pour charger la Edison the Petit. Une lampe entièrement chargée restera allumée approximativement 7,5/8 h (avec une intensité de 100%).

**AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION !
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !
CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, VEUILLEZ LE CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**



Instructions d'utilisation :

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur USB 5V 1A (l'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut causer des dommages irréversibles au luminaire).
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la lampe.
- Placez la lampe sur une surface sèche et horizontale.
- N'exposez pas la lampe à une source de chaleur excessive.
- La lampe est destinée à une utilisation intérieure, mais peut-être utilisée à l'extérieur sans câble/adaptateur. Protégez-la contre l'eau et rangez-la à l'intérieur après usage.
- Vérifiez le voltage de votre source d'énergie. Le voltage doit se trouver entre 100 et 240 V AC.
- Chargez le luminaire en insérant le connecteur USB Type-C dans le port correspondant (au bas du luminaire).
- Connectez l'adaptateur recommandé et branchez l'adaptateur 5V 1A dans la prise de courant.

Pour un chargement normal, cela prendra approximativement 3 heures afin de charger entièrement la lampe. Nous recommandons de recharger la batterie pendant 8 heures lors du premier chargement. Il y a un voyant à côté du port USB Type-C. Lorsque la batterie est en train de charger, la lumière rouge clignotera et restera allumée lorsque la batterie sera entièrement chargée.

Tirez sur l'étiquette rouge Fatboy® pour allumer la lampe. La luminosité est réglable en tirant l'étiquette vers le bas, et maintenez-la :

- Position de départ : la lampe est éteinte,
- Tirez une fois sur l'étiquette, la lampe s'allume.
- Tirez et maintenez l'étiquette, la luminosité augmente et diminue (en boucle).
- Relâchez l'étiquette, l'intensité se fige.
- Tirez brièvement sur l'étiquette, la lampe s'éteint.
- Tirez sur l'étiquette une fois de plus, la lampe s'allume, elle se souvient de sa dernière position.
- Rechargez la lampe quand elle s'éteint.

Batterie :

Si la batterie ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de remplacer la batterie vous-même. L'élimination des batteries doit être conforme à la réglementation locale relative à l'élimination des matières dangereuses. Ne pas incinérer !

Maintenance :

Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant longtemps, veillez à ce que la lampe soit désactivée. Nous recommandons de recharger la lampe tous les trois mois afin de garder la batterie en bonne condition. Ne laissez pas la lampe dehors pendant une longue période.

Nettoyer la lampe :

Utilisez un chiffon doux, de l'eau tiède et du savon doux liquide. N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives. N'ouvrez jamais la lampe en la nettoyant.

Dépannage :

La lampe est tombée et l'abat-jour est détaché :

- Remplacez l'abat-jour de la lampe. Lorsque vous entendez un cliquetis, l'abat-jour a été monté correctement.

La lampe ne fonctionne pas :

- Vérifiez la connexion avec l'adaptateur et contrôlez si la lampe se recharge. Le chargeur fonctionne lorsque la lampe peut être activée pendant le chargement.
- Si la lampe ne fonctionne plus, elle est probablement impropre à l'utilisation. Ne tentez jamais de réparer la batterie vous-même.
- N'utilisez pas la lampe lorsque le câble USB est endommagé.

La lampe est tombée et est à présent endommagée :

- Si la lampe ne fonctionne plus, elle ne convient plus à une utilisation normale. Si tel est le cas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de réparer la lampe vous-même.

IMPORTANT !

Contactez votre revendeur Fatboy® si vous avez d'autres problèmes.

Spécifications techniques :

Modèle : Edison the Petit
Classement secondaire (chargement) : 5 V DC, 1000 mA (adaptateur non inclus)
Fabriqué en Chine
Classe de sécurité : Classe III
Connexion : Type USB « C »
Source de lumière : 2x Cree® J Series (0,5W)
Interrupteur : Variateur intégré (variation progressive)
Valeur IP : 21 (protégée contre l'eau tombant goutte à goutte)
Température ambiante : de -10 à 40°C
Matériaux : Polypropylène (abat-jour)
Batterie interne : Li-PO 3.7V 1600 mA
Dimensions : 6.30 in/16 cm (diamètre) x 9.84 in/25 cm (h)
Poids total : 0,5 kg

Ce luminaire contient une source de lumière LED, ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur final et sera uniquement remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance. Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé. Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté longtemps, pouvant réduire la durée de vie de la batterie.

REMARQUE : LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE CHARGÉ PAR UN DRIVER LED SELV INDÉPENDANT CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME NF EN 61347-2-13 (CLASSE II, À SÉCURITÉ INTÉGRÉE OU PROTÉGÉ CONTRE LES COURT-CIRCUITS, AVEC NIVEAUX DE SORTIE ADAPTÉS, ET TENSION DE SORTIE NE DÉPASSANT PAS 5 VDC)

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CHARGEUR 5V 1A pour éviter d'endommager votre Edison the Petit.



Directive CE :

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive européenne RoHS et aux Directives CE 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.



Instruction DEEE :

Ce produit est soumis aux dispositions de la Directive DEEE 2012/19/EU. N'évacuez pas ce produit avec les ordures ménagères normales. Consultez vos autorités d'évacuation des déchets locales pour plus d'informations concernant les points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.



Conditions de garantie :

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Fatboy® et nous vous souhaitons une bonne utilisation. La législation locale et applicable sur la garantie s'appliquera lors de votre achat. Fatboy® ne peut accepter aucune réclamation de garantie en cas de : dommages ou défauts causés par l'utilisation, l'utilisation ou le traitement du produit d'une manière qui est incompatible avec une utilisation personnelle ou domestique normale ; Réparations ou tentatives de réparation effectuées par une partie autre que Fatboy® the original B.V. Pour faire appel à notre service de garantie, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. Pour plus d'informations sur nos revendeurs, consultez le site www.fatboy.com.

